










| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|--------|----------|-------------|
| Subaru | XV | 1.6, 2.0 | 2011-2017 |

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|---|---|--|------|
| 1 |  | ПР 50x20x6 М8 | 2 шт | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 8 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт | 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200* | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 8 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить совместно с поперечной балкой на штатные места крепления Балку при помощи Болтов M10x1,25x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека передние точки крепления щита при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленную Балку задние точки щита при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:12:39