



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Tagaz	Tager	2.3, 3.2	2008-2014

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 М8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	1 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Передние точки Защиты производится на штатные болты крепления пыльника на подрамнике используя штатные болты.
2. Крепление задних точек Защиты производится на поперечную балку моторного отсека при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:23:08