

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.3305.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порогового профиля, мм
Lifan	X70	2018-	Все	Все	Передний	1730



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что все детали, на которые планируется его установка, имеют соответствующий размер, указанный в инструкции по установке. В случае отсутствия соответствующей информации обратиться к производителю изделия. В случае наличия на поверхности или вблизи изделия повреждений и признаков коррозии и других дефектов необходимо в первую очередь устранить эти дефекты. При установке изделия пороги должны касаться днища и крыльев автомобиля. Производители вправе вносить изменения в конструкцию порога.