

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.3305.1 Комплект крепежа к порогам

Модель	Подель	Год выпуска	Объем установки	Тип ХЗП	Тип привода	Рекомендуемая длина порогов-пластин, мм
LFan	X7D	2018-	Все	Все	Передний	1730



Инструкция по установке

1. Выложить детали комплекта крепежа, расположенные в пакете крепежных элементов.
2. Установить болты закладные M10 в отверстия в передних частях порогов автомобиля.
3. Установить болты закладные M8 в отверстия в задней части порогов автомобиля.
4. При помощи болтов M10x30 закрепить одну сторону и установить на нее гайки закладные M10.
5. При помощи болтов M8x30 закрепить другую сторону и установить на нее гайки закладные M8.
6. При помощи болтов M10x30 и гайки M10 собрать между собой одну сторону и кронштейн передний (рис. 1).
7. Установить болты закладные M10 в отверстия в задней части порога автомобиля.
8. Установить болты закладные M8 в отверстия в передней части порога автомобиля.
9. При помощи болтов M10x30 закрепить одну сторону и установить на нее гайки закладные M10.
10. При помощи болтов M8x30 закрепить другую сторону и установить на нее гайки закладные M8.
11. При помощи болтов M10x30 и гайки M10 собрать между собой одну среднюю кронштейн задний (рис. 2).
12. Установить болты закладные M10 в отверстия в задней части порога автомобиля.
13. Установить болты закладные M8 в отверстия в передней части порога автомобиля.
14. При помощи болтов M10x30 закрепить одну сторону и установить на нее гайки закладные M10.
15. При помощи болтов M8x30 закрепить другую сторону и установить на нее гайки закладные M8.
16. При помощи болтов M10x30 и гайки M10 собрать между собой одну заднюю кронштейн задний (рис. 3).
17. Установить болты в кронштейны. Смонтировать механизм.
18. Проверить на надежность соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется устанавливать механизм с усилием.
2. Не рекомендуется устанавливать механизм, если поверхность порога не идеально ровная.

Важно! При установке механизма необходимо убедиться, что механизм, по своему конструктивному исполнению, соответствует требованиям производителя. В случае необходимости рекомендуется обратиться к специалисту по установке автомобильных механизмов и проверить правильность выполнения работ. Кронштейны устанавливаются только на пороги из стали и алюминия.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	14 шт	47,0 Нм
Болт M8x30	10 шт	24,0 Нм
Гайка M10	6 шт	
Гайка закладная M10	14 шт	
Гайка закладная M8	4 шт	
Шайба 10 пр.	14 шт	
Шайба 8 пр.	10 шт	
Шайба 8 пр.	10 шт	
Шайба 8 пр.	10 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн средний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Опора передняя	2 шт	
Опора средняя	2 шт	
Опора задняя	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.3305.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порогов-подкладок, мм
Lifan	X70	2018-	Все	Все	Передний	1730



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что все детали, на которые планируется его установка, имеют соответствующий размер, указанный в инструкции. В случае отсутствия или повреждения соответствующей поверхности металлической поверхности необходимо сообщить в службу поддержки клиентов. В случае наличия на поверхности или монтажных элементах в области порогов и крепежных элементов в процессе дальнейшей эксплуатации порогов, при монтаже изделия порогов необходимо убедиться, что все детали и крепежные элементы. Проконсультируйтесь с отделом продаж или в сервисном центре.