

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.3305.1 Комплект крепежа к порогам

Модель	Надпись	Год выпуска	Объем установки	Тип ХЗП	Тип привода	Рекомендуемая длина порогов-пластин, мм
LFan	X7D	2018-	Все	Все	Передний	1730



Инструкция по установке

1. Выложить, расстелить картонку, разложить детали в месте крепления порогов.
2. Намазать гайку запорную М10 в отверстие в переднем конце порога автомобиля.
3. Намазать гайку запорную М8 в отверстие в заднем конце порога автомобиля.
4. При помощи болта М10х30 закрепить опору заднюю и установить на гайку запорную М10.
5. При помощи болта М8х30 закрепить кронштейн задний в установленной гайке запорной М8.
6. При помощи болта М8х30 и гайки М8 установить опору среднюю и кронштейн средний (см. 2).
7. Установить гайку запорную М10 в отверстие в заднем конце порога автомобиля.
8. Установить гайку запорную М8 в отверстие в заднем конце порога автомобиля.
9. При помощи болта М10х30 закрепить опору среднюю и установить на гайку запорную М10.
10. При помощи болта М8х30 закрепить кронштейн средний в установленной гайке запорной М8.
11. При помощи болта М8х30 и гайки М8 установить опору переднюю и кронштейн передний (см. 2).
12. Установить гайку запорную М8 в отверстие в заднем конце порога автомобиля.
13. Установить гайку запорную М10 в отверстие в заднем конце порога автомобиля.
14. При помощи болта М10х30 закрепить опору заднюю и установить на гайку запорную М10.
15. При помощи болта М8х30 закрепить кронштейн задний в установленной гайке запорной М8.
16. При помощи болта М8х30 и гайки М8 установить опору среднюю и кронштейн средний (см. 2).
17. Установить гайку в кронштейн. Обработать детали маслом.
18. Закрыть на заводском комплекте.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется устанавливать комплект на пластик.
2. Не рекомендуется устанавливать комплект на поврежденные поверхности порога автомобиля.

Важно! При установке порогов-пластин убедитесь, что расстояние, от опора до кронштейна задний, опора до опора средний равно расстоянию между опорами задний и средний. В случае необходимости порогов-пластин необходимо подрезать в местах крепления в соответствии с размерами деталей и проверить правильность установки порогов. Кронштейны устанавливаются только на пороги с двумя или тремя опорами.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	14 шт	47,0 Нм
Болт М8х30	10 шт	24,0 Нм
Гайка М8	6 шт	
Гайка запорная М10	14 шт	
Гайка запорная М8	4 шт	
Шайба 10 уш.	14 шт	
Шайба 10 гр.	14 шт	
Шайба 8 уш.	10 шт	
Шайба 8 гр.	10 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн средний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Опора задняя	2 шт	
Опора средняя	2 шт	
Опора передняя	2 шт	

